

ADOX C-TEC 41 Remjet Remover - 200 ml Konzentrat



Der ADOX C-TEC 41 Remjet Remover ist die Ergänzung zum ADOX C-TEC 41 Kit zur Entwicklung von ECN-2-Filmen mit Remjet-Schicht.

Das hochergiebige 200-ml-Konzentrat ist eine speziell entwickelte Lösung zur zuverlässigen und schonenden Entfernung der Remjet-Schicht.

Im Gegensatz zu herkömmlichen „DIY“-Lösungen überzeugt dieser Remjet Remover durch seine besonders komfortable und einfache Handhabung. Die Remjet-Schicht wird gleichmäßig und zuverlässig allein durch das Wässern in der Dose entfernt: Völlig ohne Rubbeln, Reiben oder zusätzliche Hilfsmittel wie Schwämme oder Tücher. Außerdem ist der ADOX Remjet Remover besonders schonend und beugt Verfärbungen der Filmbasis vor, da die Remjet-Schicht nicht in die verwendete Chemie übergeht.

Aus dem Konzentrat lässt sich 1 Liter gebrauchsfertige Lösung herstellen. Die angesetzte Lösung sowie angebrochenes Konzentrat sind bis zu 24 Wochen haltbar. Eine Flasche Remjet Remover enthält ausreichend Chemie, um Filme im Umfang von bis zu zwei ADOX C-TEC 41 Kits zu verarbeiten.

Die Anwendung erfolgt direkt vor der Entwicklung mit dem ADOX C-TEC 41 Kit bei etwa 30 °C und ermöglicht durch wiederholtes Einwirkenlassen und anschließendes Spülen eine gründliche Entfernung der Remjet-Schicht.

Der ADOX Remjet Remover sorgt somit für saubere Ergebnisse und eine optimale Vorbereitung von ECN-2 Filmen mit Remjet-Schicht für die weitere Entwicklung mit dem ADOX C-TEC 41 Kit.

ADOX C-TEC 41 Remjet Remover - 200 ml Konzentrat

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Ansatz der Arbeitslösung

1. 200 ml Wasser in ein geeignetes Gefäß geben.
2. Konzentrat in der verschlossenen Flasche vorsichtig schütteln.
3. 200 ml ADOX C-TEC 41 Remjet Remover Konzentrat hinzufügen.
4. Lösung gründlich mischen.
5. Mit Wasser auf 1000 ml Gesamtvolumen auffüllen.

Anwendung

1. Die Arbeitslösung auf 27 °C (± 1 °C) erwärmen.
2. Den Entwicklungstank mit dem bereits geladenen Film(en) soweit mit der aufgewärmten Arbeitslösung füllen, dass der Film vollständig bedeckt ist.
3. Den Tank kräftig mit dem Boden auf eine ebene Fläche (z. B. Tisch) stoßen, um Luftblasen von der Filmoberfläche zu entfernen.
4. Den Remjet Remover 10 Sekunden in die Remjet-Schicht einziehen lassen. Hierbei sollte der Tank, bis auf das zuvor beschriebenen stoßen, nicht bewegt werden.
5. Den Remjet Remover in das Vorratsgefäß zurückgießen.
6. Den Film, wie im nächsten Satz beschrieben, mit 27-38 °C warmem Wasser spülen und das Restwasser anschließend vollständig auskippen.
Die Spülung sollte folgendermaßen erfolgen: Den Tank schnellstmöglich mit Wasser füllen, bis es überläuft, das Wasser auskippen und den Tank erneut befüllen. Der Tank ist insgesamt sechs (6) Mal vollständig zu füllen und zu entleeren. Erst danach ist die Wässerung vollständig durchgeführt.
7. Den Tank erneut mit aufgewärmten Remjet Remover füllen, stoßen und 10 Sekunden einziehen lassen und in das Vorratsgefäß zurückgießen.
8. Wieder sechs (6) Mal, wie zuvor beschrieben, mit 27-38 °C warmem Wasser spülen und das Restwasser anschließend vollständig auskippen.
9. Den Tank ein drittes Mal mit aufgewärmten Remjet Remover füllen, stoßen und 10 Sekunden einziehen lassen und in das Vorratsgefäß zurückgießen.
10. Anschließend, wie zuvor beschrieben, mit 27-38 °C warmem Wasser spülen, bis das Spülwasser vollständig klar bleibt und das Restwasser vollständig auskippen.
11. Die Remjet-Schicht ist nun entfernt und die C-41 Filmentwicklung sollte umgehend, gemäß der ADOX C-TEC 41 Anleitung, beginnen.

ADOX C-TEC 41 Remjet Remover - 200 ml Konzentrat

ANMERKUNGEN

In den meisten Fällen erscheint das Spülwasser bereits nach der ersten oder zweiten Wässerung klar. Dennoch müssen alle drei Durchgänge (3x Einziehen und Spülen) vollständig durchgeführt werden. Erst nach dem dritten Wässern ist die Remjet-Schicht vollständig entfernt.

Bei stark überlagerten ECN-2-Filmen mit Remjet-Schicht kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass sich die Remjet-Schicht schwerer entfernen lässt als üblich.

Sollte das Spülwasser bei der dritten und letzten Wässerung noch nicht vollständig klar sein, kann die Arbeitslösung ein viertes Mal angewendet werden. Hierfür den Tank erneut mit 27 °C (± 1 °C) warmem Remjet Remover füllen, flach aufstoßen und 10-30 Sekunden einziehen lassen, anschließend den Remjet Remover in das Vorratsgefäß zurückgießen. Danach wie zuvor bei 27-38 °C wässern, bis das Spülwasser vollständig klar ist. Optional kann der mit Wasser gefüllte Tank vor dem Entleeren verschlossen und kurz geschüttelt werden. Danach den Tank entleeren und wie zuvor beschrieben erneut mit Wasser auffüllen.

Sollten nach dem vorherigen anwenden des Remjet Removers und der Entwicklung weiterhin Rückstände der Remjet-Schicht auf dem Film verbleiben, kann die Arbeitslösung auch nachträglich angewendet werden.

Die Anwendung nach der Entwicklung sollte im Tank erfolgen, die anschließende Wässerung am besten bei Tageslicht in einer Schale unter laufendem Wasser durchgeführt werden, um Rückstände besser erkennen zu können.

Hierfür dem Tank erneut mit 27 °C (± 1 °C) warmem Remjet Remover füllen, flach aufstoßen und 10-30 Sekunden einziehen lassen, danach die Lösung zurück in das Vorratsgefäß gießen.

Das Wässern erfolgt bei einer Temperatur von ca. 27–38 °C in einer Schale oder einem Becken direkt unter fließendem Wasser. Dabei sollten sich die letzten Rückstände automatisch abwaschen. Bei Bedarf kann vorsichtig mit den (sauberen) Fingern nachgeholfen werden, um verbliebene Rückstände sanft zu entfernen.

Haltbarkeit & Ergiebigkeit

Angesetzte Lösung und angebrochenes Konzentrat sind bis zu 24 Wochen haltbar.

Die 1 L Ansatzlösung muss immer vollständig angesetzt werden. Eine Teilansetzung wird nicht empfohlen.

Mit 1 Liter Arbeitslösung lässt sich unter optimalen Bedingungen die gleiche Menge Filme verarbeiten wie mit zwei ADOX C-TEC 41 Kits.

Hierfür wird die Arbeitslösung in der jeweils für die Tank- und Film-Kombination benötigten Menge verwendet und anschließend wieder in das Vorratsgefäß zurückgegeben, bis die Remjet-Schicht nicht mehr zuverlässig entfernt wird.

ADOX C-TEC 41 Remjet Remover - 200 ml Konzentrat

Sicherheitsinformationen

Bei dem Umgang mit diesem Produkt sind die für die Handhabung mit Chemikalien üblichen Sorgfaltsregeln zu beachten. Haut- und Augenkontakte müssen vermieden werden ebenso wie eine Einnahme. Selbstverständlich muss dieses Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahrt und nicht mit Lebensmitteln gelagert werden. Alle Aufbewahrungsbehälter müssen deutlich beschriftet werden. Verwende zur Aufbewahrung von Chemikalien keine Flaschenform in denen normalerweise Lebensmittel aufbewahrt werden.

Entsorgung

Photochemikalien dürfen nicht in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden. Nicht mehr benötigte oder nicht mehr verwendungsfähige Photochemikalien müssen kommunalen Sammelstellen oder Wertstoffhöfen zugeführt werden, wo sie entsprechend den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden.

Haftungsausschluss und Garantie

Aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten und des Alters von ECN-2-Filmen verschiedener Hersteller übernehmen wir keine Haftung, sollte sich die Remjet-Schicht nicht vollständig entfernen lassen.

Ebenso übernehmen wir keine Haftung, sollten durch die Verwendung von Schwämmen, Tüchern oder anderen Hilfsmitteln Kratzer entstehen.

Dieses Produkt wird nur ersetzt, wenn es in der Herstellung oder in der Kennzeichnung bzw. Verpackung fehlerhaft ist. Abgesehen von diesem Ersatz wird das Produkt ohne weitere Garantie oder Haftung verkauft, es sei denn, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits liegen vor.